


Ritzaydi Diaz
@Costuraritz

MANUAL DE Costura



**Mono Escolar
Infantil**


CANT T: 3

T2 T4 T6

Contenido

- 03 Descripción de la pieza
- 04 Materiales
- 05 Nomenclatura e iconos
- 06 Cómo imprimir el patrón
- 07 Cómo pegar el patrón
- 11 Algunos pasos de costura.

Mono Infantil



- ✓ Pretina con Elastico
- ✓ Bolsillo Ojal
- ✓ Cada talla de patrón tiene los cm de costura incluidos.

Recomendaciones

- Utiliza una tela para hacer Monos Eje: Superpoly

Equipo

- Maquina casera o recta industrial
- Overlock para mejores acabados
- Plancha a vapor (medio)

Mono Escolar Infantil

Material

04

Materiales y herramientas

1. Tela de Mono
Cantidad por talla

Talla 2

0,70 metros de Largo x 150 de ancho

Talla 4

0,75 metros de Largo x 150 cm de ancho

Talla 6 - Talla 8

0,80 cm de Largo x 150 cm de ancho

Talla 10 - Talla 12

100 cm de Largo x 150 cm de ancho

Tamaño del Elástico

Contorno de cintura x 0,65




Tabla de medidas

Talla	T2	T4	T6	T8	T10	T12
Contorno de Cintura	52	54	56	58	62	66
Contorno de cadera	60	64	68	72	76	82
Largo de Mono	58	62	66	70	82	88

Nomenclatura y simbología de los patrones

Nomenclatura de medidas:

- Delantero (D)
- Posterior (P)


ICONOS *de los patrones*

Simbolo	Significado
Piquete 	Donde ira ubicado el Bolsillo
Flecha 	Indica dirección en la que se cortará el patron en la tela.

¿Cómo imprimir el patrón?

06


El patrón está listo para imprimir en hojas tamaño CARTA (215,9 mm de ancho por 279,4)
Todas sus páginas están enumeradas




Procura que la escala esté al 100% NI MENOS NI MÁS.

Si la escala varia el tamaño del patrón se daña.

¿Cómo pegar los patrones?



El patrón está ubicado en las hojas oficio de forma horizontal y vertical, cada fila de este patrón es de 4. Debes unirlos como un rompecabezas



ES IMPORTANTE: no cortar los bordes de la hoja.

Ya vienen tal cuál ubicados para pegar sin tener que recortar nada previamente.

Algunos pasos de costura.

08

Pretina



El patron incluye los centímetros de pretina

Coser el elástico al borde de la cintura y doblar hacia adentro para pasar costuras

Ubicar el Bolsillo donde esta la marca del piquete en el patron



El ruedo es de 3 cm



Hacer piquetes en diagonal



Pasar costura por el frente del Bolsillo

